

Tresse creuse

-Épissure à œil-

LIROS-Dyneema Pro	réf.E0148
LIROS-Moorex	réf.00132
LIROS-Nautic	réf.01072
LIROS-Splittau	réf.01060-01061

LIROS Notice d'épissure N° 3





Outils nécessaires.





Coupez le bout du cordage en biais.





Posez un adhésif pour former une pointe.





Calculez une longueur de $40 \times$ le diamètre, + la longueur de l'œil, puis passez l'aiguille par ce point.





Faites passer l'autre extrémité du bout par la partie courte, et serrez.





Coincez à nouveau l'extrémité la partie courte dans l'aiguille pour l'enfiler dans la tresse.





Ressortez avec l'aiguille après une longueur légèrement supérieure à celle du bout introduit.





Enlevez l'adhésif, et faite une pointe effilée, avant de faire disparaître l'extrémité du bout dans la tresse.





Epissure terminée.

